

スマートコントロールキー

電源のタイプは
2種類



暮らしのスタイルに合わせて選べる2つのキースタイル

ポケットキー



リモコンキーを携帯し、ハンドルのボタンを押すだけで施錠。タグキーでの施錠も可能です。

施錠方法

リモコンキー	タグキー	スマートフォン
リモコンキーをポケットに入れたままハンドルのボタンで	ハンドルに近づけて	アプリを使ってリモコン操作
リモコン操作で		

ピタットキー



タグキーをハンドルに近づけるだけで施錠。

※電池式の場合はボタンを押してからタグキーを近づけてください。

施錠方法

タグキー	スマートフォン
ハンドルに近づけて	アプリを使ってリモコン操作

3つの
アップデート

新しいスマートコントロールキーが、より便利に使いやすくなりました

【アップデート1】非常用収納カギ装備

ポケットキー
ピタットキー


すべてのカギに非常用収納カギを標準装備。停電や電池切れなど、キーが使用できない場合でも施錠解除が可能になりました。



【アップデート2】分かりやすい音声ガイダンス

ポケットキー
ピタットキー

スピーカー搭載により、鍵の登録・削除や各種設定、メンテナンス時期や電池切れを音声でお知らせします。



【アップデート3】スマートコントロールキー専用アプリ

ポケットキー
ピタットキー

専用アプリを活用することで、スマートフォンから家族のキーの登録・各種設定、施錠履歴を確認することができます。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」

〈管理用スマートフォン〉 最大2台まで登録可能	〈リモコンキー〉 最大8個まで登録可能 電池寿命は1年(10回操作/日、リモコン操作)	〈タグキー〉 最大20個まで登録可能	〈一般用スマートフォン〉 最大5台まで登録可能
----------------------------	---	-----------------------	----------------------------

スマートフォンのアプリからでも施錠解除できます